



Инструкция для пульта управления (серия-V, Z)



1	 Включение или выключение	Включение/ выключение
2	 вентилятор	Включение /выключение вентилятора
3	 подсветка	Включение/выключение освещения
4	 радио	Включение и выключение радио
5	 память	【Короткое нажатие】: Переход в режим смены каналов 【Длительное нажатие】: Сохранение текущей станции
6	 громкость	【Короткое нажатие】: Переход в режим регулировки громкости
7	 переключение каналов+	【Короткое нажатие】: FMчастота + 0.1MHZ 【Длительное нажатие】: Автоматический поиск последней активной станции Режим смены канала 【Короткое нажатие】: FM Сохранить номер станции-1

		Режим смены канала 【Короткое нажатие】: громкость-1
8	 <p>переключение каналов-</p>	<p>【Короткое нажатие】: FM частота-0.1MHZ</p> <p>【Длительное нажатие】: Автоматический поиск следующей активной станции</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】: FM сохраняет номер станции+1</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】: громкость+1</p>